電腦視覺 CV Home Work 5 資研一 R07922003 劉濬慶

此次作業跟 hw4 極為類似,只是圖改成灰階圖進行型態轉換以及 Dilation 和 Erosion 有一點改變。

Dilation



掃過 灰階圖 上每個 pixel,若 pixel > 0,設此 pixel 的點為 a,則以 a 為原點,C 掃過 kernel 上所有點,將值為 1 的點,對應到 灰階圖 上的 pixel 點 save 在 pixel_list 中,再將 Max = max(pixel_list),之後輸圖上的對應的 pixel 點設為 Max 即可

Erosion



掃過 灰階圖 上每個 pixel,設掃的那點 pixel 的為 a,則以 a 為原點,與 kernel 的原點疊,掃過 kernel 上所有點,將值為 1 的點,對應到 灰階圖 上的 pixel

Opening



先 Erosion,再 Dilation

Closing



先 Dilation,再 Erosion

●程式碼:

def dilation(binary,kernal,coulmn,row):
 pix=binary.load()
 img_new=Image.new(binary.mode, binary.size)

```
for i in range(coulmn):
          for j in range(row):
               if pix[i,j] > 0:
                     pixel_list=[]
                    for x in range(-2,3,1):
                          for y in range(-2,3,1):
                               if kernal[x+2][y+2] == 1:
                                    if (i+x \ge 0) and (j+y \ge 0) and (i+x < coulmn) and
(j+y < row):
                                         pixel_list.append(pix[i+x,j+y])
                     Max = max(pixel list)
                    for x in range(-2,3,1):
                          for y in range(-2,3,1):
                               if kernal[x+2][y+2] == 1:
                                    if (i+x \ge 0) and (j+y \ge 0) and (i+x < coulmn) and
(j+y < row):
                                         img_new.putpixel((i,j),Max)
     #img_new.save('dilation.bmp')
     return img new
def erosion(binary,kernal,coulmn,row):
     pix=binary.load()
     img_new=Image.new(binary.mode, binary.size)
     for i in range(coulmn):
          for j in range(row):
               draw=1
               pixel list=[]
               for x in range(-2,3,1):
                    for y in range(-2,3,1):
                          if kernal[x+2][y+2] == 1:
                               if (i+x < coulmn) and (j+y < row) and (i+x >= 0) and (j+y
>= 0):
                                    pixel list.append(pix[i+x,j+y])
                                    if pix[i+x,j+y]==0:
                                         draw=0
                               else:
                                    draw=0
```

```
Min = min(pixel_list)
    if draw == 1:
        img_new.putpixel((i,j),Min)
    #img_new.save('erosion.bmp')
    return img_new

def opening(binary,kernal,coulmn,row):
    p=erosion(binary,kernal,coulmn,row)
    op=dilation(p,kernal,coulmn,row)
    #op.save('opening.bmp')
    return op

def closing(binary,kernal,coulmn,row):
    p=dilation(binary,kernal,coulmn,row)
```

close=erosion(p,kernal,coulmn,row)

#close.save('closing.bmp')

return close